

Схема подключения абонентского оборудования, рекомендованная в качестве типовой

Подключение к Интернет, телефонии, цифровому ТВ.


При подключении устройств, предназначенных для получения нескольких различных услуг Оператора, предоставляемых по схеме 3Play, следует использовать **коммутатор** FastEthernet в качестве первого распределительного устройства. Этот вариант позволяет раскрыть все преимущества 3Play – универсальность, максимальную гибкость, простоту модернизации, высокое качество услуг. Простые коммутаторы – недорогие устройства, не требующие настройки.

Для доступа к Интернет более, чем с одного ПК, необходимо установить **маршрутизатор**. Рекомендуемые модели маршрутизаторов имеют 4 порта FastEthernet для подключения ПК (подключение по проводной сети рекомендуется получения наилучшего качества услуг) и беспроводную точку доступа WiFi для удобного подключения переносных или мобильных устройств. Если подключается один ПК, можно обойтись без маршрутизатора, включив его напрямую в один из портов коммутатора.

Чтобы пользоваться телефонной связью, необходимо **устройство VOIP – (адаптер или IP-телефон)**. Рекомендуемые модели адаптеров имеют 2 порта FXS, что позволяет использовать до 2-х телефонов независимо.

Просмотр IPTV возможен со специализированной приставки (**STB**) либо с персонального компьютера/медиаплеера, на котором установлена программа, позволяющая принимать и декодировать вещание в формате UDP multicast (например, «VideoLocalClient» или «IP TV Player»). Важная особенность – большинство бытовых маршрутизаторов не пропускают UDP multicast, поэтому устройство для просмотра IP TV должно быть включено непосредственно в коммутатор.

Для бесперебойного доступа к услугам, в частности, телефонной связи, Оператор настоятельно рекомендует приобрести ИБП.



Примечания:

Оборудование может быть куплено и настроено Абонентом самостоятельно, или заказано у Оператора и настроено Оператором. При настройке абонентского оборудования, Абонент обязан предоставить Оператору полную инструкцию на русском или английском языке, драйверы, утилиты и прошивки, включаемые производителем в комплект поставки, шнуры питания и интерфейсные кабели. По запросу Абонента, Оператор предоставляет полные настройки для всех типов абонентского оборудования, за исключением STB. STB предоставляется и настраивается исключительно Оператором, ввиду применения специфической прошивки.

Рекомендованное Оператором оборудование обеспечивает максимальное качество и стабильность услуг. При использовании Абонентом не рекомендованного оборудования, Оператор не рассматривает претензии, связанные с совместимостью оборудования с услугами Оператора.